

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Брызговик УАЗ универсальный	2015-	Все	все	ABCUNI02

Установка брызговиков показана на правой стороне автомобиля.

С левой стороны установка проводится аналогично.

1. Передний брызговик – верх широкий.



2. Задний брызговик – верх узкий.



Порядок установки комплекта защиты:

1. Выкрутить штатные саморезы в зоне установки брызговика.
 2. Приложить брызговик и закрепить его штатными саморезами.
 3. Закрепить цепь болтом М6 на брызговике согласно рисунку.
 4. Определить место крепления цепи на кузове, обеспечив желаемый натяг цепи.
 5. Просверлить в кузове отверстия $\varnothing 6,5$ мм в определённых местах.
 6. Болтом М6 закрепить цепь на кузове.
- Не превышать момент затяжки резьбы 5Н*м (0,5кгс*м).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	12 шт.
Шайба	М6	24 шт.
Шайба гравёр	М6	12 шт.
Гайка	М6	12 шт.
Цепь круглозвенная 4мм	1 метр	4 куска

Гарантия. Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента продажи.

Гарантия не распространяется:

-на изделия с механическими повреждениями, полученными в процессе эксплуатации автомобиля.