

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Брызговик УАЗ универсальный	2015-	Все	все	ABCUNI04

Установка брызговиков показана на правой стороне автомобиля.
С левой стороны установка проводится аналогично.

1. Передний брызговик.



2. Задний брызговик.



Порядок установки комплекта защиты:

1. Выкрутить штатные саморезы в зоне установки брызговика.
2. Приложить брызговик и закрепить его штатными саморезами.
3. Закрепить цепь болтом М6 на брызговике согласно рисунку.
4. Определить место крепления цепи на кузове, обеспечив желаемый натяг цепи.
5. Просверлить в кузове отверстия $\varnothing 6,5$ мм в определённых местах.
6. Болтом М6 закрепить цепь на кузове.
Не превышать момент затяжки резьбы $5Н*м$ ($0,5кгс*м$).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	8 шт.
Шайба	М6	16 шт.
Шайба гравёр	М6	8 шт.
Гайка	М6	8 шт.
Цепь круглозвенная 4мм	0,5 метра	4 куска

Гарантия. Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента продажи.

Гарантия не распространяется:

-на изделия с механическими повреждениями, полученными в процессе эксплуатации автомобиля.