

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Кунг в сборе.		x1
2. Уплотнитель резиновый 9.5 м (самоклеющийся)		x1
3. Лента прозрачная 50X1500 мм (самоклеющаяся).		x1
5. Ключ замка.		x2
6. Болт М8х30		x14
7. Шайба увеличенная М8		x14
8. Шайба гровер 8		x14

Крыша кузова (кунг) UAZ Patriot Pickup.

ABC.UAZ.BR.08W белая (1 дверь)
ABC.UAZ.BR.08B черная (1 дверь)
ABC.UAZ.BR.09W белая (3 двери)
ABC.UAZ.BR.09B черная (3 двери)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Уважаемый покупатель!

Спасибо за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн». Надеемся наше изделие подчеркнет индивидуальность Вашего автомобиля на дорогах, а так же значительно снизит проблемы связанные с его эксплуатацией в осенний и зимний периоды года.

Описание и назначение.

Кунг предназначен для монтажа на кузов автомобиля «пикап».

Изделие выполнено из высокопрочного композиционного материала и имеет жесткую конструкцию. При дополнительной установке кунга специальных дополнительной установке на крыше кунга специальных багажных «рейлингов» допускается перевозка на них груза массой не более 70 кг. Дверь кунга укомплектована индивидуальным замком запирания исключая кражу или потерю перевозимого груза.

ВНИМАНИЕ!

Все изделия превышает 40кг. Все работы по его установке необходимо проводить с помощником.

Важно!

Перед установкой проверить целостность изделия и его комплектацию. Демонтировать штатные дуги кузова (если таковые устанавливались).

Порядок установки:

1. Наклеить резиновый уплотнитель по внешнему и внутреннему краю верхней кромки борта кузова, кроме откидывающейся части (Рис. 1). Резьбовые отверстия должны находиться между резиновым уплотнителем и не перекрываются им. Перед установкой уплотнителя, кромку бортов необходимо обезжирить.



Рис. 1

2. Установить кунг на кузов автомобиля и отрегулировать зазоры, выступы, свободное открывание и закрывание дверей кунга и заднего борта пикапа.

3. Вставить болты М8х30 через отверстия в нижнем фланце кунга и закрутить (моментом 15 Нм) в резьбовые отверстия кромки кузова.

4. Отрегулировать кронштейны защелок замков задней двери.

5. Наклеить прозрачную ленту поз.3 на задний борт пикапа в место соприкосновения резинового уплотнителя и борта (отрезается по месту). Монтаж ленты осуществляется по технологии, аналогичной технологии тонирования стекол на предварительно распылённую на поверхность двери воду, с последующим удалением воды из под пленки. Поверхность борта предварительно обезжирить. Предназначенные ленты:

предохранить поверхность двери от потёртостей.

Внимание!!!

Через 2000 километров эксплуатации автомобиля, необходимо протянуть болты крепления кунга.