

МАРКА, МОДЕЛЬ

УАЗ Патриот

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2005-2015

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

ABC.UAZ.FFWA.006

## Кронштейны для установки рестайлинговых крыльев УАЗ Патриот 2005-2015

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн». Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от эксплуатации.

### Порядок установки:

1. Приложить кронштейн крыла к кузову автомобиля, разметить и просверлить 2 отв. Ø11 мм. (рис.1). Для более точного позиционирования кронштейна рекомендуется ознакомиться со схемой расположения аналогичных кронштейнов на автомобилях с 2015 г.в.
2. Установить в отверстия резьбовые заклепки из комплекта монтажа. **ВНИМАНИЕ! Требуется специальный инструмент! При отсутствии инструмента кронштейн можно закрепить болтами с гайками непосредственно ко кузову, без заклепок, или приварить.**
3. Установить упор крыла. Установка аналогично кронштейну крыла. **ВНИМАНИЕ! Упор необходим для установки штатного крыла. Для установки крыльев с расширителями АВС-Дизайн (из комплекта «Медведь») установка упора не требуется.**



Рис.1

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Патриот	2005-2015	все	все	ABC.UAZ.FFWA.006

### Комплектация

Деталь	Количество	Примечания
Кронштейн крыла	2 (Л+П)	
Упор крыла	2 (Л+П)	
Болт М8х30	8	
Шайба 8 ув.	8	
Шайба-гровер 8	8	
Заклепка резьбовая М8х16,5 шестигранная	8	

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.
- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Продавец:

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_