

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Land Cruiser 200 LEXUS LX 570	2007-	V8 TDI, V8i	Все	24.05к 24.06к

Кронштейн Тип 1

2 отв.
Болт М10х1.25х30
Шайба гровер 10
Шайба 10

Болт М6х25
Шайба гровер 6
Шайба 6

3 отв.
Болт М8х40
Шайба гровер 8
Шайба 8

2 отв.
Болт М8х50
Шайба гровер 8
Шайба 8
Шайба эластичная

2 отв.
Болт М10х1.25х50
Шайба гровер 10
Шайба 10
Шайба эластичная

Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба 8

Кронштейн Тип 2

2 отв.
Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба 8

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М6х25	1 шт.	
	М8х30	3 шт.	
	М8х40	3 шт.	
	М8х50	2 шт.	
	М10х1.25х30	2 шт.	
	М10х1.25х50	2 шт.	
Шайба увеличенная	6	1 шт.	
	8	8 шт.	
	10	4 шт.	
	6	1 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
	10	4 шт.	
	Тип 1	1 шт.	
Кронштейн	Тип 1	1 шт.	
	Тип 2	1 шт.	
Шайба эластичная	Ø35	4шт.	ABC.05.01.000.078

Порядок установки защит:

1. Снять штатный пыльник.
2. Позиция А. Ввернуть на 2-3 оборота болты М10х50.
3. Позиция В. Привернуть кронштейн Тип 1 болтами М10х30.
4. Позиция С. Привернуть кронштейн Тип 2 болтом М6х25.
5. Установить по очереди две защиты.
6. Затянуть все точки крепления защиты.

ВНИМАНИЕ! При использовании гайковерта провести регулировку момента затяжки резьбы: М8-15 Нм, М10-25 Нм.