

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Решетка + накладки левая, правая. Арт. ABC.UAZ.GRILL.03 В Арт. ABC.UAZ.GRILL.03 W	 x1
2. Кронштейн тип 1 (левый, правый)	 x1
3. Кронштейн тип 2 (левый, правый)	 x1
4. Кронштейн тип 3 (левый, правый)	 x1
5. Заклепка Ø6x16 мм	 x4
6. Скоба под саморез	 x6
7. Саморез TORX Ø6.3x32 мм	 x6
8. Болт М6x20	x4
9. Болт М8x20	x4
10. Шайба ув. М6	x10
11. Шайба ув. М8	x8
12. Шайба гровер 6	x4
13. Шайба гровер 8	x4

**Решетка радиатора
UAZ Patriot Pickup.**
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Важно!

Перед установкой проверить целостность изделия и его комплектацию. Установить передний бампер.

Порядок установки:

1. Снять штатную решетку радиатора.
2. Установить с двух сторон левый и правый кронштейн тип 1, приклепав двумя заклепками Ø6 мм к штатным отверстиям крыла а\м (рис. 1).
3. Привернуть (но не затягивать) с двух сторон левый и правый кронштейн тип 2 используя для каждого отверстия порядок: болт М8х20, шайба М8, отв. кронштейнов, шайба М8, гровер 8, гайка М8 (рис. 2).
4. Отвернуть кронштейны решетки радиатора и используя штатный крепеж установить на их место левый и правый кронштейн тип 3 (рис. 3).
5. Надеть скобы саморезов на установленные кронштейны.
6. Собрать решетку радиатора с левой и правой накладками, используя болт М6х20, вставить в отв. деталей, надеть шайбу М6, гровер 6, далее закрутить гайку М6.
7. Примерить решетку радиатора. Если отверстия в деталях совпадают снять решетку и затянуть резьбовые соединения кронштейнов, (при необходимости отрегулировать их положение).
8. Установить и закрепить решетку используя для каждого отверстия саморез Ø6.3х32 TORX+шайба М6.

