





Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M10x30	2 шт.	
	M8x30	5 шт.	
Шайба увеличенная	M10	2 шт.	
	M8	5 шт.	
Шайба гровер	10	2 шт.	
	8	5 шт.	
Планка закладная	M10x80	2 шт.	ABC.05.01.001.055
Защита		1 шт.	
Кронштейн		2 шт.	левый+правый

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.

2.

- Установить закладные в указанные отверстия в лонжеронах и закрепить кронштейны. Болты не затягивать.
- 3. Установить защиту и закрепить ее согласно схеме.
- 4. Все точки крепления затянуть.