

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Renault Duster	2012-2015-	все	4wd	28.05ABC – сталь 2мм

Защита бака



Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	3 шт.
Шайба увеличенная	М8	3 шт.
Шайба гровер	М8	3 шт.
Кронштейн	1	1 шт.
	2	1 шт.
	3	1 шт.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить три кронштейна согласно схеме.
2. Установить защиту бензобака, используя болты М8х30.
3. При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям: М6-5 Нм, М8-15 Нм.

