

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI A1, SEAT Ibiza, SKODA Fabia, VW Polo Jetta VA3	2011- 2011- 2019-	все	все	21.01k

Защита ДВС и КПП

Гайка М10
Шайба гровер 10
Шайба М10
2 отв.

Планка закладная
АВС.05.02.001.065

Шайба
фиксирующая
АВС.05.01.000.072

Планка закладная
АВС.05.01.000.012

Саморез штатный
6 отв.

*Скоба под саморез
Саморез 6,3x25

Болт М10х30
Шайба гровер 10
Шайба М10
Втулка Н = 5мм
2 отв.

Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. **Позиция А.** На автомобиле JETTA VA3 подрезать правый пыльник, сделав его аналогичным левому.
3. **Позиция В.** На автомобиле JETTA VA3 разметить и просверлить в пыльниках 6 отверстий Ø8мм и установить скобы под саморез.
4. **Позиция С.** Установить закладные планки М10х80 в отверстия лонжеронов и зафиксировать их при помощи фиксирующих шайб. Установить кронштейны, гайки крепления не затягивать.
5. **Позиция D.** Установить закладные планки М10х30 в задней части подрамника и наживить болты М10х30. На автомобилях VW Polo Sedan и SKODA Fabia использовать втулки Н = 5мм.
6. Установить защиту и отрегулировать ее положение.
7. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Использование пневмоинструмента запрещено.

* - для автомобиля JETTA VA3

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8×30	2 шт.
	М10х30	2 шт.
Гайка	М10	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	2 шт.
	М10	4 шт.
Шайба гровер	М8	2 шт.
	М10	4 шт.
Планка закладная	М10х30	2 шт. АВС.05.01.000.012
	М10х80	2 шт. АВС.05.02.001.065
Шайба фиксирующая	40x40	2 шт. АВС.05.01.000.072
Втулка	Н = 5мм	2 шт. АВС.05.01.000.006-06
Скоба под саморез		6 шт.
Саморез	6,3x25	6 шт.

