

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт	M6x20	1 шт.	
	M6x30	19 шт.	
	M8x30	10 шт.	
	M8x40	4 шт.	
Шайба	M6	24 шт.	
	M8	16 шт.	
Шайба гровер	6	20 шт.	
	8	14 шт.	
Гайка	M6	4 шт.	
	M8	2 шт.	
Скоба	M6	2 шт.	ABC...073
Кронштейн	1	1 шт.	
	2	1 шт.	
	3	1 шт.	
	4	1 шт.	
	5	2 шт.	
	6	2 шт.	

Порядок установки защиты.

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить переднюю часть защиты, используя резьбовые отверстия М6 в раме квадроцикла.
3. Установить кронштейны 3 и 4. Для этого необходимо вывернуть штатные болты М6 крепления подножек и заменить их болтами М6х30 из комплекта крепежа. РИС.1
4. Установить закладные «прищепки». РИС.2
5. Установить заднюю часть защиты, используя резьбовые отверстия М6 в раме квадроцикла, а также кронштейны и закладные установленные ранее. **ВНИМАНИЕ!!! Самая задняя точка крепления защиты подразумевает использование болта М6х20.**
6. Установить защиту передних рычагов. Для этого сперва закрепить защиту при помощи болта М6х30 и резьбового отверстия М6 в рычаге. Далее закрепить защиту используя кронштейны 5 и 6.
7. Аналогичным образом установить защиту задних рычагов, используя штатную резьбу М6 в рычаге и кронштейны 1 и 2.
8. Все точки крепления затянуть не используя пневмоинструмент.

Рис.1



Установить закладную.

Рис.2



