

Болт M8x30 Закл. M8x30 2отв. Разработка и производство изделий из стали, алюминия, композитных материалов

EMSHMA		стали, алгом	MHVIA, KOMITOSVII	тных материал	06
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ	
Honda Civic 4D	2006-	все	все	09.02ABC	
	Защита ДВО	СиКПП			
20 Hm	Спец. кронштейн Болт М10х40 2шт.		70		



- 1. Снять штатный пластиковый пыльник.
- 2. Примерить защиту на автомобиль и опредилить крепежные отверстия
- 3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
- 4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения.

Схема установки закладной	Крепеж	Количество	
1. Завести в отверстие	0	М8х30 2шт. М10х40 2шт.	
	9	М8 2шт. М10 2 шт.	
2. Центрировать	9	М8х30 2шт.	
3. Зафиксировать "усы"	9	Спец. кронштейн 2шт.	